Calle Folia Rolle

Calle

Call

# kolin

# 歌林液晶電視

CT-20LT

## 使用說明書

#### 目 録

110	// \ \ \
天線安裝、注意事項	(4)
各部名稱及功能	2
背面各部名稱及功能	3
遙控器各鍵功能說明	4-5
電源轉換器之連接方法	6
接收頻道設定方法	6~11
影像畫質的調整方法	12
連接錄影機、影碟機之使用方法	13~16
壁掛安裝方法…分	17
規格及附件…/-/	18
簡易故障排除	19

\*直接點選即可跳至該項頁面



聯關您的惠顧,使用前請詳細閱讀本說明書。 ● 本產品附有保證書,請妥善保管,享受服務。



#### 我們為你精明的選擇而慶幸,謝謝您!

你已經擁有了一部最完美的彩色電視機——歌林液晶電視—不論是外型設計或內部的機器,都是為了創造你更美滿、更高尚的家庭生活情緒而設計的,為了使您充份瞭解歌林液晶電視,特將其使用方法簡述於後,請參閱後再開始享用它吧!



#### 天線安裝法

- ●饋電線愈短愈好,以免受到雜波的干擾而影響電波之接收。
- ●裝設天線時,應避免接近鐵皮屋頂或金屬物體,以防雜波干擾。
- ●天線裝設在高處,要盡量遠離道路及高壓線。
- ●天線應盡量避免兩架電視機共用。


#### 注意事項

- ●內有高電壓,除技術服務員外,請勿隨意打開後蓋,以免發生危險。
- ●長時間不使用及收視完畢後或遇有雷電時,請將電源插頭拔下,以確保安全。
- ●擺置時,應置於通風良好的地方。
- ●清潔時,請使用柔軟的絨布擦拭,切勿使用酒精、香蕉水......等有機溶劑、以免損傷電視。
- ●避免將電視機置於陽光直射、潮濕及易受震動或灰塵多的地方。
- ●遙控器的動作變得不確實或操作距離縮短,請換上新電池。
- ●欲更換電池時,請依標示●●極性裝入。
- ●遙控器是由精密的零件組成,請勿受到掉落之類的衝擊,另外也不可被水弄濕或放在爐子等高 溫發熱體的附近,否則會發生故障。
- ●電源線插入電源後,電源指示燈會點亮紅色,表示待機狀態。
- ■緊急處理方法:當發現產品冒煙異味時,請立即拔掉電源線並通知原廠服務人員處理。
- ●若電源線損壞時,必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。




# 各部名稱及功能

#### 前面板控制鍵功能




- 1 電源鍵及電源指示燈 電源線插入電源後,電源指示燈顯示紅色,表待機狀態;當按一下電源鍵則可開機,電源 指示燈會變綠色,再按一下則回復待機狀態。
- 3 選台鍵/調整鍵 按選台▼可使接收頻道由高頻道往低頻道變換,按選台▲可使接收頻道由低頻道往高頻 道變換。另外於選單畫面下,各項調整之設定亦可利用此鍵來設定。
- 4 輸入源鍵 按輸入源鍵可依 (TV) → Video 1 → Video 2 → S Video → Component →循環 ,選擇信號來源。
- 5 遥控接收窗 使用紅外線遥控器時,請對準電視機之遙控接收窗操作。
- 6 選擇鍵於選單畫面下,按選擇鍵來選取要調整的項目。
- **7** 選單鍵 按下選單鍵則出現選單畫面,可做各項功能之設定或調整。

# 背面各部名稱及功能



# 器各鍵功能說明



- 電源鍵 (請參閱第2頁)。
- 選台鍵(0~9,選台▲,選台▼ 1.利用選台鍵選台
  - 按選台▲向數字較大的頻道選台,或按選台▼向數字較小的頻道選台。
  - 2.按數字鍵直接選台,若按數字鍵再按記入鍵則可縮短換台之等待時間。
- 音量調整鍵(Volume) 按下音量 ● 鍵則音量會變大,按下音量 ● 鍵則音量會變小。
- 靜音(Muting) 按下靜音鍵可關閉聲音,再按一下則可開啟聲音。

# 遙控器各鍵功能說明

- 5 輸入源鍵 (請參閱第2頁)。
- 6 速換鍵 按此鍵可在目前收視頻道與前一收視頻道兩者間快速切換。
  - 立體/雙語選擇鍵/色差信號格式選擇鍵
    - ① 於TV狀態時,利用此鍵來選擇聲音接收方式,依 立體聲(STEREO)→單音(MONO)→雙語(SAP)→循環。
    - ②於Component (色差信號)狀態時, 利用此鍵來選擇色差信號格式(參閱第16頁說明)。
- **8**選單鍵 (請參閱第2頁)。
- 9 選擇鍵 (請參閱第2頁)。
- 10 調整鍵 於選單畫面下之各項調整設定項目,可利用調整鍵來設定
- 11 顯示鍵 按此鍵可顯示目前收視頻道號碼或輸入源狀態
- 12 取消鍵 按此鍵可使畫面上之螢幕顯示立即消失

# 電源轉換器之連接方法

因本機使用之電源為直流電(DC12V),若欲使用一般家用交流電源時,必須經由電源轉換器才能使用,其連接方法如下:

- 1.由附件盒內取出電源轉換器及電源線。
- 2.將電源轉換器之直流電源輸出接頭插入本機背面之DC電源輸入端子。(請參閱第3頁說明)
- 3.再將電源線之母接頭插入電源轉換器之交流電源輸入端。
- 4.最後,將電源線之公插頭插入交流電源插座,此時本機前面板電源指示燈顯示紅色,表示電源已接通,可以開始使用。

# 接收頻道設定方法

- 按輸入源鍵,選擇TV/CATV
- 預置功能設定(Preset),調整項目如下:

#### Preset

BackLight Normal

MPX mode Stereo

Video 2 Input

CH 6 Erase Finetune Ø

Autoscan OFF Autos

TV mode CATV

Reset

BackLight : CD背光亮度調整。

MPX mode. 接收廣播節目聲音模式切換。

Video 2 : 設定Video 2的信號輸出 / 入模式。

CH 6 : 頻道追加 / 消除。

Finetune : 頻道微調設定。

Autoscan : 自動記台設定。

TV mode :接收模式設定。

Reset : 頻道記憶清除。

### 背光亮度調整方法 (BackLight)

- 1.按下選單鍵,畫面出現Preset調整項目。
  - 選擇BackLight背光亮度調整。
- 2.按調整鍵▲,出現 ┌➡ Normal→ Brighten → Darken -
  - 調整鍵▼,出現 Normal→ Darken → Brighten 3.調整完成,畫面自動離開設定畫面。

#### PRESET

- BackLight Normal / Brighten / Darken MPX mode Stereo
  - Video 2 Input CH 6 Erase
  - Finetune O Autoscan OFF
  - TV mode CATV Reset

### 聲音模式切換 (MPX mode)

- 1.按下選單鍵,畫面出現Preset調整項目。
- 2.按選擇鍵,選擇MPX mode聲音模式選項,調整鍵▲/▼可切換接收廣播節目的
- 聲音模式。 3.調整完成,畫面自動離開設定畫面。

### PRESET

- BackLight Normal
- ▶ MPX mode Stereo/Mono/SAP
- Video 2 Input CH 6 Erase

Finetune

Reset

Autoscan OFF TV mode CATV

0

### 輸出端子設定 (Video 2)

- 1.按下選單鍵,畫面出現Preset調整項目。
- 2.按選擇鍵,選擇 Video 2 輸出端子設定模式,調整鍵▲/▼可設定 Video 2 為輸出/輸入端子(預設值為輸入端子)。
- 3.調整完成,畫面自動離開設定畫面。

#### PRESET

BackLight Normal

MPX mode Stereo

Video 2 Output / Input

CH 6 Erase Finetune O

Autoscan OFF TV mode CATV

Reset

註:1. Video 2 僅提供影像輸出。

2. 輸入源設定為 S Video 或 Component 模式時、Video 2 不提供影像輸出。

### 頻道的追加與消除(CH Add/Erase)

- 當所有能用的頻道都設定完成後,可以利用下列步驟將信號比較弱的頻道加入記憶,或從頻道記憶系統中消除一些不需要的頻道。
- 1.先選擇要追加或消除的頻道號碼。
- 2.按下選單鍵,畫面上會出現Preset設定項目。同時頻道號碼將出現在CH頻道選項
- 3.按選擇鍵選擇頻道追加/消除選項,按調整鍵按調整鍵設定要追加(Add)或消除(Erase)。
- 4.調整完成,畫面自動離開設定畫面。

#### PRESET

BackLight Normal MPX mode Stereo Video 2 Input

CH 6 Add/Erase Finetune O

Autoscan OFF TV mode CATV Reset

### 頻道微調設定 (Finetune)

當電台設備有偏差或信號再傳送過程中受影響而造成信號頻率偏移時,將影響收視效果。如有上述情況發生時,可利用Finetune頻率微調設定來改善此現象,設定之步驟如下:

- 1.選擇收視不良之頻道號碼。
- 2.按下選單鍵,畫面上會出現Preset設定項目。
- 3.按選擇鍵選擇Fintune頻道微調選項。
- 4.按調整鍵來做微調,調整範圍-32~+32(預設值為 0 ),請調整至畫面狀況最佳為止
- 5.調整完成,畫面自動離開設定畫面。

### PRESET 'BackLight Normal

MPX mode Stereo Video 2 Output CH 6 Add

Finetune -32~+32
Autoscan OFF
TV mode CATV

Reset

### 自動記台設定方法 (Autoscan)

本機能自動記憶有信號之頻道,一但頻道被記憶之後利用遙控器或前面板上的選台鍵就可以順序選台。自動記台之設定步驟如下:

- 1.按輸入源鍵選擇 TV/CATV。
- 2.按下選單鍵,畫面上會出現Preset設定項目。
- 3.按選擇鍵,選擇Autoscan自動記台選項。
- 4.按下調整鍵設定Autoscan為ON,則開始自動記台。
- 5.記憶完成後Autoscan會自動回復為OFF,自動離開設定畫面。
- 6.自動記台進行中,欲停止自動記台,請再按調整鍵。

#### PRESET

.0

OFF

BackLight Normal MPX mode Stereo

Video 2 Input CH 6 Erase

TV mode CATV Reset

Finetune

Autoscan



#### PRESET

BackLight Normal MPX mode Stereo

Video 2 Input CH 6 Add

Finetune O
Autoscan ON
TV mode CATV

Reset

### 接收模式設定 (TV mode)

1.按下選單鍵,畫面出現Preset調整項目。

2.按選擇鍵,選擇TV mode接收模式選項,調整鍵▲/▼可設定接收模式。

CATV : 有線電視 (CATV)

AIR:電視 (TV)

3.設定完成,畫面自動離開設定畫面。

#### PRESET

BackLight Normal MPX mode Stereo

0

Video 2 Input Add

Autoscan OFF
TV mode CATV/AIR

Finetune

TV mode CATV/AIR
Reset

### 頻道記憶的清除 (Reset)

若欲將自動頻道所記憶全部清除(亦即回復為本機出廠之預設狀態)時,請依下列之步驟操作:

- 1.按下選單鍵,畫面上會出現Preset設定項目。
- 2.按選擇鍵,選擇Reset頻道清除選項。
- 3.按下調整鍵,本機將進行頻道清除,且Reset顯示顏色會由紅色變綠色,代表清除完成
- 4設定完成後自動離開設定畫面。

PRESET

BackLight Normal

MPX mode Stereo

Video 2 Input

CH 6 Add

Finetune

Autoscan

TV mode

Reset



進行頻道清除後,頻道微調設定值亦同時回復為預設值"0"

電視(TV)及有線電視(CATV)接收頻道表

	VHE I MID VHE				VHF H	SUPER			HYPER		UHF/ULTRA							
	VHF L		IVIAU		-	(	1	40		14-69								
TV	2-4		5-6			7-13	Lunay /	0(20)	W+1(37)	W+11(47)	W+20(56)							
C A 2 B 1 L 4				A-5(95)	A(14)		3(23)	O(30)	^-			W+29(65)						
				A-4(96)	B(15)		K(24)	R(31)	W+2(38)	W+12(48)	W+21(57)							
				A-3(97)	C(16)		L(25)	\$(32)	W+3(39)	W+13(49)	W+22(58)							
					D(17)		M(26)	1(33)	W+4(40)	W+14(50)	W+23(59)							
		5A						5A (01)	5	A-2(98)	-	\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	N(27)	U(34)	W+5(41)	W+15(51)	W+24(60)	W+58(94)
	1 2								1	A-1(99)	E(18) F(19)	7~13	O(28)	V(35)	W+6(42)	W+16(52)	W+25(61)	W+59(100)
	4	(01)	6	1	G(20)	\ \ \	P(29)	W(36)	W+7(43)	W+17(53)	W+26(62)	1						
					H(21)		1 (20)	(/	W+8(44)	W+18(54)	W+27(63)	W+84(125)						
		1		1	1(22)	+	-		W+9(45)	W+19(55)	W+28(64)							
		1		(//A	1(22)	-			W+10(46)									

附加說明:

電視(TV)及有線電視(CATV)181頻道(CH)計算方法

電視(TV): 2~69CH(68CH)

有線電視(CATV): 1~125CH(125CH)

總共68CH+125CH-12CH(2~13CH TV/CATV重複部份)=181CH

# 影像畫質的調整方法(PICTURE)

### 調整內容

按下選單鍵二次,畫面出現Picture影像調整項目,各項之調整內容如下。

**Picture** 

Brightness

Contrast Saturation

Hue Sharpness

Reset

Brightness:影像亮度調整。

Contrast :影像對比調整。

Saturation : 影像色濃度調整。

Hue : 影像色相調整。 (Component 無此項目)

Sharpness:影像銳利度調整。(Component 無此項目)

Reset:影像復原,上述各項調整值回復為

中心值。

### 調整方法

1.按下選單鍵二次,畫面出現 Picture 調整項目。

2.按選擇鍵,選擇欲調整之項目。

3.項目確定之後,按調整▲或調整▼鍵來進行調整,請依自己之喜好調整至適當值。

4.調整完後,可以按選擇鍵選擇其他之調整選項,再按調整▲或調整▼鍵進行調整。

5.調整完成後,自動離開影像調整畫面。

### 音質的調整方法 (Audio)

按下選單鍵三次,畫面出現Audio音質調整項目,各項之調整內容如下。

Audio

Treble 0

Bass 0

Reset

Treble:高音調整。

Bass :低音調整。

Reset 音質復原,上述各項調整值回復為

本機出廠時之預設值。


### 調整方法

- 1.按下選單鍵三次/畫面出現Audio調整項目。
- 2.按選擇鍵,選擇欲調整之項目。
- 3.選項確定之後,按調整鍵▲或調整鍵▼來進行調整,請依自己喜好調整至適當值。
- 4.調整完後,可以按選擇鍵選擇其他之調整選項,再按調整▲或調整鍵▼進行調整。
- 4.調整完成,畫面自動離開音質調整畫面。


本機具備 AV、S 端子、色差端子,可與錄影機、影碟機、攝影機...等視訊設備連 接,能得到較佳的畫質效果。

### 配線之安裝方法


1.若您的視訊設備具備有AV輸出端子,則可利用AV端子連接線來連接。將本機的 Video 1 Video 2、AV輸入端子連接至視訊設備的AV輸出端子,黃色端子連接影像,紅色端子連 接聲音右聲道,白色端子連接聲音左聲道。



2.若您的視訊設備具備有S輸出端子,則可利用S端子連接線來連接影像信號,可得到更 佳之畫質表現。請將本機的S-VIDEO輸入端子之影像輸入端與視訊設備之S端子輸出端 連接;另外再利用 AV端子連接線來連接S端子的聲音信號,紅色端子連接聲音右聲道 ,白色端子連接聲音左聲道、黃色端子空著不必使用。



3. 若您的視訊設備具備有色差輸出端子,則可利用色差端子連接線來連接。將本機的Component輸入端子連接至視訊設備的色差信號輸出端子,綠色端子連接Y信號,藍色端子連接Cb信號,紅色端子連接Cr信號;紅色端子連接接聲音右聲道,白色端子連接聲音左聲道。



### 使用方法

- 1.打開電視機及視訊設備之電源。
- 2.按信號源鍵選擇Video 1(Video 2)AV端子模式、S Video S端子模式或Component 色差信號輸入。請依照您配線之方式來選擇對應之模式,否則將無法收視。
- 3.操作視訊設備。


### 影像畫質的調整

於AV端子或S端子及Component端子使用模式下,欲調整畫質及音質時,請參閱第12頁,來進行各項調整。

### 影像信號格式的設定

影像信號格式隨國家而異,台灣適用之格式為NTSC系統,若格式設定錯誤

- ,將無法看到正常的畫面(影像不同步或無色彩)。欲設定影像信號格式時之
- 步驟如下:
- 1.按下選單鍵,畫面出現Preset調整項目。/
- 2.按選擇鍵,選擇 Standard信號格式,依 NTSC,PAL→PAL N→PAL M→NTSC-J→SECAM→循環變化。
- 3.設定完成後自動離開設定畫面。
- 4.欲設定LCD背光亮度及輸出端子設定(Video 2),請參閱第7頁-背光亮度調整方法 及第8頁-輸出端子設定(Video 2)。






- 1本機影像信號格式的預備值為(NTSC,PAL),適用於台灣地區,若隨意更改設定值將無法正常收視。
- 2.選擇使用S Video S信號輸入模式時, Video 2無信號輸出。

### Component (色差信號)使用方法:

- 1 適用於本機 色差信號格式說明:
  - 1 480i/480P (NTSC 信號系統)
  - ② 576i/576P ( PAL 信號系統)
  - **③** 1080i (HDTV 信號系統)
- 2.按下輸入源,選擇Component(色差信號)輸入。
   本機將自動判斷輸入信號之格式將畫面顯示。
- 3. 若本機設定之色差信號格式與輸入信號不符時,畫面將無法正常顯示,此時按下 "立體/雙語選擇鍵/色差信號格式選擇鍵" 直到畫面正常顯示將畫面顯示。

# 壁掛安裝方法



請使用市售之液晶電視機壁掛專用固定架,將液晶電視機 與牆壁或樑柱等堅固的地方,確實固定。



電視機受到衝擊或地震時可能傾倒,而造成傷害的危險;

因此為了確保安全,請務必將電視機確實固定。

# 規格及附件

機 型規格	CT-20LT				
電源	電源轉換器: 110V a.c 60Hz / 本體: DC 12V				
天線輸入阻抗	VHF/UHF 75Ω F型端子				
遙 控 發 射 器	DC3V (電池:UM-4,2只)				
外型尺寸(m/m)	628(W)×460.5(H)×222(D)				
消耗電力	55W				
可視對角線距離	507 mm				

附寸	件	數量	
遙控器(含電池2只)	71		
電源轉換器		1	
AC電 源 線		1	
使用說明書及保證書		1	The state of the s

## 間易政障排除

### 在要求服務前,請先檢查下列事項

故障現象	檢查項目及調整
無影像聲音	●電源插頭是否鬆動脫落。 ●外接機器端子和錄放影機切換鍵之操作不吻合。 ●外接機器之連接端子脫落。
有影無聲	●請試著調整音量。 ●是否錄放影機的接頭鬆脫。
無色影像亂	●試試色濃度的調整。 ●接收頻道是否吻合,再調~次。
色呈條紋、色消失	●考慮是否受其它電視機、收音機、個人電腦、電子遊樂器、電台等電波干擾。如是則請將防害機電源切掉。有時調整天線位置、高度、方向,亦可改善。如果未見改善再要求服務員服務。
影像不鮮明	●是否天線斷線或損壞。
多重影像	●高樓或高山之反射波被接收是發生之原因,請調整 天線至正確的方向。
時有斑點	●可能是有汽車、機車、電車、吹風機等之妨害電波 侵入,請將天線移至不受影響的位置。
遥控無作用 <b>Z</b>	●遙控器電池耗盡。 ●遙控器電池裝錯方向。 ●遙控器與電視之間有妨礙物。